



## Pravilna ugradnja folija

*Parne brane / parne kočnice se mogu koristiti na zidnim, krovnim i stropnim konstrukcijama kao zrakotjesni sloj ili za usporavanje prolaska pare.*

### 1. Mehaničko pričvršćivanje folija

Parna brana / parna kočnica montira se poprečno od greda, sa glatkom stranom sa printom okrenutom prema postavljaču. Duljine se podešavaju ručno prema konstrukciji sa oko 10 cm preklapanja uz korištenje spjalica. Za metalne žljebove postoji mogućnost lijepljenja korištenjem dvostruke ljepljive trake ili ljepila u spreju.



### 2. Hermetičko prijanjanje

Zrakotjesno prijanjanje u kutovima, na spojevima i u ostalim točkama prodora zraka postiže se korištenjem AIRSTOP materijala za brtvljenje.



### 3. Poprečno oblaganje

Prije upuhivanja celulozne izolacije potrebno je ugraditi poprečne letve na parnu branu. Središnja udaljenost mora biti manja od 40 cm. Spojevi parne brane / parne kočnice također se moraju prekriti dodatnim letvama. Lijepljeni slojevi i spojevi koji su bili pod naprezanjem moraju se mehanički učvrstiti. Folija se ugrađuje bez zatezanja.



### 4. Uzdužno oblaganje

Kada nema poprečnih dasaka odnosno kada je oplata instalirana uzdužno na daske, parna brana / parna kočnica mora biti pozicionirana paralelno s konstrukcijom ili rogovima. Spojevi moraju biti položeni na konstrukciju i pričvršćeni klamericom, te zabrtvljeni AIRSTOP ljepljivim trakama. Prije upuhivanja, uzdužna konstrukcija mora biti pripremljena kako bi osiguralo olakšanje na spojevima.

